

Art-Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Datenformat	Werkseitig (!) eingestellte Lokadresse	Schaltbare Funktion F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4
02600	1. Lok BR 89	JA	Motorola	20	LICHT	/	/	/	/
02600	2. Lok BR 260	JA	Motorola	10	LICHT	/	/	/	/
02601	1. Lok BR 89	JA	Motorola	20	LICHT	/	/	/	/
02601	2. Lok BR 260	JA	Motorola	10	LICHT	/	/	/	/
02602	BR 89	JA	Motorola	20	LICHT	/	/	/	/
02602	BR 260	JA	Motorola	10	TELEX	/	/	/	/
02603	BR 89 260	BR JA	Motorola	20	LICHT	/	/	/	/
02603	BR 89 260	BR JA	Motorola	10	LICHT	/	/	/	/
02610	BR 216	/	Motorola	20	LICHT	/	/	/	/
02612	BR 216	/	Motorola	20	LICHT	/	/	/	/
02620	BR 260	/	Motorola	10	TELEX	/	/	/	/
02647	Schweizer Güterzug	/	Motorola	70	LICHT	/	/	/	/
02660	Bayernzug	/	Motorola	52	LICHT	/	/	/	/
02662	Zug "neue Farben"	/	Motorola	15	LICHT	/	/	/	/
02663	Werkzeug Autotransport	/	Motorola	70	LICHT	/	/	/	/
02664	Schnellzug der DB, Lok BR V160	/	Motorola	22	LICHT	/	/	/	/
02665	Reichsbahn-Personenzug mit BR 75	/	Motorola	75	LICHT	/	/	/	/
02666	Zugpackung Flugzeugtransport mit BR 80	/	Motorola	80	LICHT	/	/	/	/
02667	Lufthansa Airport-Express, Lok BR 111	/	Motorola	17	LICHT	/	/	/	/
02668	Lufthansa Airport-Express, Lok BR 103	/	Motorola	15	LICHT	/	/	/	/
02670	Schwed. Personenzug mit Lok Typ D 101	/	Motorola	04	LICHT	/	/	/	/
02680	König- Ludwig	/	Motorola	77	LICHT	/	/	/	/
02681	Kaiserlicher Hofzug, Lok S10 der KPEV	/	Motorola	10	LICHT	/	/	/	/
02690	Post- Zug	/	Motorola	26	LICHT	/	/	/	/
02872	"Pop Train", Lok BR 104	/	Delta	24	/	/	/	/	/
02881	Kaiserlicher Hofzug, Lok S10 der KPEV	/	Delta	78	/	/	/	/	/
02915	Startpackung, Lok 3000 BR 89	/	Delta	78	/	/	/	/	/
02916	Startpackung, Lok 3000 BR 89	/	Delta	78	/	/	/	/	/
02960	Güterzug-Packung, Lok BR 38, 38.2545	/	Delta	78	/	/	/	/	/
02961	Güterzug-Packung, Lok BR 38, 38.2545	/	Delta	78	/	/	/	/	/
02963	Startpackung, Lok 3032 BR 81	/	Delta	78	/	/	/	/	/
02964	Startpackung, Lok 3032 BR 81	/	Delta	78	/	/	/	/	/
02977	Startpackung, ICE-Triebkopf	/	Delta	60	/	/	/	/	/
02983	Startpackung, Lok 3374 BR 216	/	Delta	72	/	/	/	/	/
02986	Startpackung, ICE-Triebkopf	/	Delta	60	/	/	/	/	/
02995	Güterzug-Packung, Lok BR 41, 41.001	/	Delta	78	/	/	/	/	/
03301	Borsig, 53.0002	/	Delta	78	/	/	/	/	/
03331	BR 140, 140.045-6	/	Delta	24	/	/	/	/	/
03364	Sybic, BR BB 26000 der SNCF, 26070	/	Delta	24	/	/	/	/	/
03378	BR V 31 der Hersfelder Kreisbahn	/	Delta	72	/	/	/	/	/
03384	Serie Am 4/4 der SBB, 18461	/	Delta	72	/	/	/	/	/
03395	BR 003, 003.131-0	/	Delta	78	/	/	/	/	/
03396	BR 86, 86.260	/	Delta	78	/	/	/	/	/
03404	BR 80	/	Delta	78	/	/	/	/	/
03411	BR 18.1	/	Delta	78	/	/	/	/	/
03412	Reihe T5 der K.W.St.E.	/	Delta	78	/	/	/	/	/
03413	Serie 131 TA der SNCF	/	Delta	78	/	/	/	/	/
03414	Serie 150 Z SNCF	/	Delta	78	/	/	/	/	/
03415	BR 52, 52.3329	/	Delta	78	/	/	/	/	/
03416	BR 52 ÖBB	/	Delta	78	/	/	/	/	/
03417	Serie 27 NSB	/	Delta	78	/	/	/	/	/
03419	Serie 49 NS	/	Delta	78	/	/	/	/	/
03420	BR V32, V 3201	/	Delta	72	/	/	/	/	/
03422	BR 194, 194.178-0	/	Delta	24	/	/	/	/	/
03423	Schienen-Omnibus "Wismar", BR T 141	/	Delta	60	/	/	/	/	/
03424	Serie 1100 der NS	/	Delta	24	/	/	/	/	/
03425	DW "Kittel" der K.W.St.E.	/	Delta	60	/	/	/	/	/
03426	Serie 600 der Belgischen Staatsbahnen	/	Delta	60	/	/	/	/	/
03428	BR 515	/	Delta	60	/	/	/	/	/
03429	BR 515	/	Delta	60	/	/	/	/	/
03430	Serie Re 4/4 ^{IV} der SBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
03434	Serie Re 4/4" der SBB, 11162	/	Delta	24	/	/	/	/	/
03438	Prototyp 12X der AEG, 128.001-5	/	Delta	24	/	/	/	/	/
03439	BR 139, 139.165-5	/	Delta	24	/	/	/	/	/
03440	BR 110, 110.155-9	/	Delta	24	/	/	/	/	/

Art- Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Datenformat	Werkseitig (!) eingestellte Lokadresse	Schaltbare Funktion F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4
03441	BR 143 der DR	/	Delta	24	/	/	/	/	/
03445	BR 143	/	Delta	24	/	/	/	/	/
03446	BR 236, V36.235	/	Delta	72	/	/	/	/	/
03447	EG 2, 20222	/	Delta	24	/	/	/	/	/
03450	Serie 460 (Re 4/4) der SBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
03451	Serie 460 (Re 4/4) der SBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
03452	Serie 460 (Re 4/4) der SBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
03453	Serie 460 (Re 4/4) der SBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
03454	BR 120 120.002	/	Delta	24	/	/	/	/	/
03456	BR E 60	/	Delta	24	/	/	/	/	/
03458	BR 1043 der ÖBB, 1043.003-1	/	Delta	24	/	/	/	/	/
03459	Serie 80 der Belg. Staatsbahnen	/	Delta	72	/	/	/	/	/
03464	BR 361	/	Delta	72	/	/	/	/	/
03466	Serie 55 der Belg. Staatsbahnen	/	Delta	72	/	/	/	/	/
03468	Serie 1800 der CFL	/	Delta	72	/	/	/	/	/
03471	RAm/TEE 1 der SBB und NS	/	Delta	60	/	/	/	/	/
03473	BR 211, 211.286-0	/	Delta	72	/	/	/	/	/
03474	Serie 133 der franz. Baufirma SECO/DG	/	Delta	72	/	/	/	/	/
03476	BR 610	/	Delta	60	/	/	/	/	/
03477	Schienezzeppelin	/	Delta	60	/	/	/	/	/
03481	Diesellok F7 Texas	/	Delta	72	/	/	/	/	/
03489	BR 03.10	/	Delta	78	/	/	/	/	/
03496	BR 96, 96.017	/	Delta	78	/	/	/	/	/
03498	BR 96	/	Delta	78	/	/	/	/	/
03600	Lokomotivpackung "750 J. Berlin" mit 1. Lok E04	JA	Motorola	04	LICHT	/	/	/	/
03600	Lokomotivpackung "750 J. Berlin" mit 2. Lok BR 03	JA	Motorola	03	LICHT	/	/	/	/
03600	Lokomotivpackung "750 J. Berlin" mit 3. Lok BR 86	JA	Motorola	08	LICHT	/	/	/	/
03602	BR 53 grau	/	Motorola	53	LICHT	/	/	/	/
03603	Micheline	/	Motorola	08	LICHT	/	/	/	/
03604	BR 80, 80.030	/	Motorola	80	LICHT	/	/	/	/
03605	Roter Pfeil, RBe 2/4 der SBB	/	Motorola	24	LICHT	/	/	/	/
03607	T 18, 1127	/	Motorola	19	LICHT	/	/	/	/
03608	PTT-Triebwagen NS	/	Motorola	30	LICHT	/	/	/	/
03609	T 18, 8401	/	Motorola	18	LICHT	/	/	/	/
03610	BR 012, 012.081-6	/	Motorola	01	LICHT + Rauch	/	/	/	/
03611	Klasse C der K.W.St.E., 2007	/	Motorola	02	LICHT	/	/	/	/
03613	BR 18, DRG	/	Motorola	03	LICHT	/	/	/	/
03614	BR 18.1	/	Motorola	03	LICHT	/	/	/	/
03615	BR 50, 50.3143	/	Motorola	06	LICHT + Rauch	/	/	/	/
03618	BR 18.4, 18.434	/	Motorola	09	LICHT + Rauch	/	/	/	/
03623	Re 4/4 SNCF	/	Motorola	44	LICHT	/	/	/	/
03624	Micheline	/	Motorola	62	LICHT	/	/	/	/
03625	E-Lok SNCF	/	Motorola	72	LICHT	/	/	/	/
03628	BR E 91.9	/	Motorola	28	LICHT	/	/	/	/
03629	BR 191, 191.099-1	/	Motorola	19	LICHT	/	/	/	/
03630	Serie Re 4/4	/	Motorola	45	LICHT	/	/	/	/
03631	BR 361, 361.838-6	/	Motorola	61	LICHT	/	/	/	/
03634	SYBIC, BR BB26000 der SNCF, 26.006	/	Motorola	26	LICHT	/	/	/	/
03636	Ae 6/6	/	Motorola	66	LICHT	/	/	/	/
03642	BR 111, 111.058-4	/	Motorola	11	LICHT	/	/	/	/
03646	BR 236	/	Motorola	23	LICHT	/	/	/	/
03647	BR 212, 212.242-2	/	Motorola	20	LICHT	/	/	/	/
03648	BR E 70, E7021	/	Motorola	70	LICHT	/	/	/	/
03649	Diesellok F7	/	Motorola	07	LICHT	/	/	/	/
03650	Ae 6/6	/	Motorola	66	LICHT	/	/	/	/
03652	Krokodil, Ce 6/8" der SBB, 14.301	/	Motorola	69	LICHT	/	/	/	/
03653	BR 120	/	Motorola	12	LICHT	/	/	/	/
03654	BR 120.1, 120.104-5	/	Motorola	14	LICHT	/	/	/	/
03655	BR 111	/	Motorola	13	LICHT	/	/	/	/
03656	Krokodil, Ce 6/8", 14.305	/	Motorola	67	LICHT	/	/	/	/
03657	BR 103, 103.113-7	/	Motorola	10	LICHT	/	/	/	/

Art-Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Datenformat	Werkseitig (!) eingestellte Lokadresse	Schaltbare Funktion F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4
03658	BR 103, 103.115-2	/	Motorola	16	LICHT	/	/	/	/
03660	BR 111, 111.041-0	/	Motorola	17	LICHT	/	/	/	/
03662	AT&SF F7	/	Motorola	07	LICHT	/	/	/	/
03663	F7 (Alaska Railroad)	/	Motorola	07	LICHT	/	/	/	/
03664	BR 260, 260.921-2	/	Motorola	26	TELEX	/	/	/	/
03665	BR 260, 260.417-1	/	Motorola	10	TELEX	/	/	/	/
03667	BR E18/118	/	Motorola	67	LICHT	/	/	/	/
03670	Serie D109	/	Motorola	04	LICHT	/	/	/	/
03671	ICE Experimental	/	Motorola	41	LICHT	/	/	/	/
03672	BR 212, 212.258-8	/	Motorola	21	LICHT	/	/	/	/
03674	BR 216, 216.188-3	/	Motorola	20	LICHT	/	/	/	/
03675	BR V160, V160.010	/	Motorola	20	LICHT	/	/	/	/
03676	BR 628.2	/	Motorola	62	LICHT	/	/	/	/
03679	BR 216	/	Motorola	22	LICHT	/	/	/	/
03680	BR 323 (Köf II)	/	Motorola	59	LICHT	/	/	/	/
03681	BR 221, 221.118-3	/	Motorola	22	LICHT	/	/	/	/
03682	BR V 200.1, V200.139	/	Motorola	21	LICHT	/	/	/	/
03683	BR ET194	/	Motorola	79	LICHT	/	/	/	/
03684	BR 050, 050.082-7	/	Motorola	05	LICHT	/	/	/	/
03685	PTT-Triebwagen	/	Motorola	30	LICHT	/	/	/	/
03686	Glaskasten, PTL 2/2, 4531	/	Motorola	76	LICHT	/	/	/	/
03687	Glaskasten, 98.308	/	Motorola	77	LICHT	/	/	/	/
03688	Henschel DHG 700	/	Motorola	70	LICHT	/	/	/	/
03689	PTT-Triebwagen	/	Motorola	30	LICHT	/	/	/	/
03690	BR 011, 011.056-9	/	Motorola	01	LICHT	/	/	/	/
03696	BR 86	/	Motorola	08	TELEX	/	/	/	/
03700	ICE-Triebwagen-Zug	/	Motorola	70	LICHT	/	/	/	/
03701	Borsig, 53.0002	/	Motorola	53	LICHT	/	/	/	/
03702	Borsig, 53.0001	/	Motorola	53	LICHT	/	/	/	/
03703	BR 78, 78.031	/	Motorola	18	LICHT	/	/	/	/
03704	BR 80, 80.030	/	Motorola	80	LICHT	/	/	/	/
03709	BR 85, 85.007	/	Motorola	08	LICHT	/	/	/	/
03710	BR 012, 012.063-4	/	Motorola	08	LICHT	/	/	/	/
03711	BR 18, 1	/	Motorola	18	LICHT	/	/	/	/
03715	BR 52, 52.3329	/	Motorola	52	LICHT	/	/	/	/
03720	BR V32, V 3201	/	Motorola	32	LICHT	/	/	/	/
03722	BR E94	/	Motorola	19	LICHT	/	/	/	/
03734	Serie Re 4/4" der SBB, 11162	/	Motorola	44	LICHT	/	/	/	/
03736	Serie Ae 6/6 der SBB, 11417	/	Motorola	66	LICHT	/	/	/	/
03737	Serie Ae 6/6 der SBB, 11437	/	Motorola	65	LICHT	/	/	/	/
03738	Prototyp 12X der AEG, 128.001-5	/	Motorola	12	LICHT	/	/	/	/
03739	Stadt Zürich, Ae 6/6 der SBB, 11.426	/	Motorola	65	LICHT	/	/	/	/
03740	BR 110, 110.155-9	/	Motorola	11	LICHT	/	/	/	/
03742	BR 212, 212.005-3	/	Motorola	20	LICHT	/	/	/	/
03743	BR 243, 243.897-6	/	Motorola	43	LICHT	/	/	/	/
03747	EG 2, 20222	/	Motorola	70	LICHT	/	/	/	/
03748	BR E 70, E7021	/	Motorola	70	LICHT	/	/	/	/
03750	ICE-Triebkopf-Set "Elisabeth", BR 401	/	Motorola	69	LICHT	/	/	/	/
03751	Serie 460 (Re 4/4) der SBB	/	Motorola	47	LICHT	/	/	/	/
03752	Serie 460 (Re 4/4) der SBB	/	Motorola	48	LICHT	/	/	/	/
03754	BR 120	/	Motorola	20	LICHT	/	/	/	/
03756	Krokodil, Serie Be 6/8" der SBB	/	Motorola	68	LICHT	/	/	/	/
03757	E 103	/	Motorola	10	LICHT	/	/	/	/
03760	Serie 460 der SBB	/	Motorola	46	LICHT	/	/	/	/
03763	Serie 465 (Re 4/4) der BLS	/	Motorola	46	LICHT	/	/	/	/
03767	BR 118, 118.034-8	/	Motorola	18	LICHT	/	/	/	/
03768	BR 118, 118.024-9	/	Motorola	18	LICHT	/	/	/	/
03769	BR E 19, E1912	/	Motorola	19	LICHT	/	/	/	/
03770	BR 401 ICE	/	Motorola	70	LICHT	/	/	/	/
03772	BR 212 transparent	/	Motorola	21	LICHT	/	/	/	/
03774	BR 212	/	Motorola	20	LICHT	/	/	/	/
03776	BR 610	/	Motorola	61	LICHT	/	/	/	/
03780	BR 220 (V200.0), 220.007-9	/	Motorola	22	LICHT	/	/	/	/
03781	F 7	/	Motorola	07	LICHT	/	/	/	/
03782	BR 221, 221.127-4	/	Motorola	21	LICHT	/	/	/	/
03789	BR 03.10	/	Motorola	03	LICHT	/	/	/	/
03790	BR 011, 011.056-9	/	Motorola	01	LICHT	/	/	/	/

Art-Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Datenformat	Werkseitig (!) eingestellte Lokadresse	Schaltbare Funktion F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4
03791	BR 03.10, 03.1056	/	Motorola	31	LICHT	/	/	/	/
03792	BR 041, 041.334-4	/	Motorola	41	LICHT	/	/	/	/
03793	BR 52, 52.3604	/	Motorola	52	LICHT	/	/	/	/
03795	BR 003, 003.131-0	/	Motorola	03	LICHT	/	/	/	/
03796	BR 96, 96.017	/	Motorola	09	LICHT	/	/	/	/
03797	Reihe B VI der K.Bay.Sts.B.	/	Motorola	70	LICHT	/	/	/	/
03798	BR 96	/	Motorola	09	LICHT	/	/	/	/
	Tanzwagen	/	Motorola		/	Deckenbeleuchtung	Drehen der Tanzpaare ein	wenn f4 aus: das aktuelle Musikstück wird gespielt wenn f4 ein: die Musikstücke werden nacheinander gespielt	wenn f3 aus: f4 ein => zum nächste Musikstück wechseln. F4 aus => Musik aus. Wenn f3 ein: f4 ein: die Musikstücke werden nacheinander abgespielt. F4 aus: das gewählte Musikstück wird wiedergegeben.
04998				20		f2 aus: f1 ein: Kellner läuft nach vorne, f1 aus: Kellner bleibt stehen			
04999	Kellnerwagen	/	Motorola		/	f2 ein: f1 ein: Kellner bleibt stehen, f1 aus: Kellner läuft nach hinten.	siehe f1.	Tischbeleuchtung	Deckenbeleuchtung
05440	Startpackung, schwäbische Tenderlok	/	Delta	78	/	/	/	/	/
05441	Startpackung, schwäbische Tenderlok	/	Delta	78	/	/	/	/	/
05450	Schwäbische Tenderlok "Rössle"	/	Delta	78	/	/	/	/	/
05452	Bayer. Schleppenderlok "Aloisius"	/	Delta	78	/	/	/	/	/
05454	Westernlok Central Pacific "General Grant"	/	Delta	78	/	/	/	/	/
05524	T 18, württem.	/	Motorola	18	LICHT	Rauchgenerator	/	/	/
05530	BR 236	/	Motorola	36	LICHT	/	/	/	/
05558	Krokodil, Serie Ce 6/8", 14.282	/	Motorola	68	LICHT	/	/	/	/
05571	BR 218, 218.126-1	/	Motorola	18	LICHT	/	/	/	/
05796	BR P 8	/	Delta	78	/	/	/	/	/
26350	Historischer Personenzug "Adler", Lok "Adler"	/	Motorola	78	LICHT	/	/	/	/
26455	MHI Sonderzug mit E 69	/	Motorola	24	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
26471	Spanisch-Brötli-Bahn, Lok D1/3 "Limmat"	/	Motorola	47	LICHT	/	/	/	/
26504	Zugpackung "Henkel", Lok der Werkseisenbahn der Fa. Henkel	/	Motorola	04	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
26506	Zugpackung "Rheingold", Lok Reihe S 3/6, 18434	/	Motorola	18	LICHT	Rauchgenerator	/	Pfeife	Glocke
26507	Zugpackung, Lok BR 143, 143.606-2	/	Motorola	43	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
26508	Zugpackung "Nahverkehr" Lok BR 86, 086.521-2	/	Motorola	70	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
26509	Zugpackung "Fernschnellzug Berlin-Leipzig", Lok BR E 18	/	Motorola	18	LICHT	/	Führerstand vorne	Führerstand hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
26510	Zugpackung "Tunnelrettungszug", Lok Nr. 714.033-8	JA	Motorola	33	LICHT	Blinklicht/Zusatzscheinwerfer	Streckenbel. Transportwagen	TELEX-Kupplung	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
26510	Zugpackung "Tunnelrettungszug", Lok Nr. 714.033-8	JA	Motorola	34	LICHT	Blinklicht/Zusatzscheinwerfer	Streckenbeleuchtung Zug	Signalhorn	Signalhorn
26511	Nahverkehrszug, Lok BR 140	/	Motorola	40	LICHT	/	/	/	/
26512	Zugpackung "Olympia"	/	Motorola	10	LICHT	/	/	/	Direktsteuerung, Anfahrbeschleunigung u. Bremsverzögerung abschaltbar
26513	Sonderzug mit BR 101	/	Motorola	01	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
26515	Sonderzug	/	Motorola	64	LICHT	/	/	/	/
26517	Sonderzug mit BR 182	/	Motorola	16	LICHT	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
26518	Sonderzug mit BR 182	/	Motorola	16	LICHT	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
26526	Zugpackung "König Ludwig II", Lok BR 218 in Sonderlackierung, 218.473-7	/	Motorola	16	LICHT	/	Signalhorn	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
26530	Wendezug, Lok Serie 25 d. Belg.Staatsbahn	/	Motorola	25	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
26531	Europ. Transitzug "Rollende Landstraße", Lok BR 184, 184.003-2	/	Motorola	41	LICHT	/	/	/	/
26532	Sonderzug "Sturmholz" mit Ae 6/6	/	Motorola	66	LICHT	/	Schlusslicht	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
26539	SBB-Oldtimer-Zug mit Ae 8/14	/	Motorola	14	LICHT	/	/	/	/
26573	Württembergischer Zug, Lok Klasse III "Esslingen" der K.W.St.E.	/	Motorola	03	LICHT	/	/	/	/
26574	Württembergischer Zug Sonderredition 1, Lok Klasse III "Esslingen" der K.W.St.E.	/	Motorola	03	LICHT	/	/	/	/

Art-Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Datenformat	Werkseitig (!) eingestellte Lokadresse	Schaltbare Funktion F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4
26575	Württembergischer Zug Sonderedition II, Lok Klasse III "Esslingen" der K.W.St.E.	/	Motorola	03	LICHT	/	/	/	/
26600	Schnellzug "California Zephyr", Lok EMD F 7 (Western Pacific)	JA	Motorola	07	LICHT	Motorgeräusch	Glocke	Signalhorn	Geräusch der dynamischen Bremse + Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
26600	Schnellzug "California Zephyr", - Schlußwagen	JA	Motorola	06	/	Innenbeleuchtung der Wagen	Schlusslicht oben hinten	Positionslichter Wagenende	Namenstafel hinten
26724	"Schweine-Zug" mit BR E70	/	Motorola	70	LICHT	/	/	/	/
26726	Zugpackung, Lok Rc der Schwed. Staatsbahnen, Rc 1012	/	Motorola	10	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
26727	Panoramazug "Tiere des Nordens", Lok Rc2 der TKAB	/	Motorola	13	LICHT	/	/	/	/
26730	Zugpackung, Lok "Krokodil" Be 6/8", 13304	/	Motorola	68	LICHT	/	/	/	/
26750	Zugpackung "75 Jahre Rheingold", Lok BR 18.4, 3673	/	Motorola	18	LICHT	Rauchgenerator	Pfeife	Glocke	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
26751	Zugpackung "75 Jahre Rheingold" Sonderedition, Lok BR 18.4	/	Motorola	18	LICHT	Rauchgenerator	Pfeife	Glocke	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
				69		Schleuderrad + Rauchgenerator + Betriebsgeräusch	Wahl der Drehrichtung	Pfeife	Wahl zwischen Arbeitsscheinwerfer oder Streckensignallampen
26830	Zugpackung, Dampfschneeschleuder Lok BR 52, 52.3321	JA	Motorola		LICHT	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
				69		Schleuderrad + Rauchgenerator + Betriebsgeräusch	Wahl der Drehrichtung	Pfeife	Wahl zwischen Arbeitsscheinwerfer oder Streckensignallampen
26831	Zugpackung, Dampfschneeschleuder Lok BR 52, 52.3321	JA	Motorola		LICHT	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
				69		Schleuderrad + Rauchgenerator + Betriebsgeräusch	Wahl der Drehrichtung	Pfeife	Wahl zwischen Arbeitsscheinwerfer oder Streckensignallampen
26960	Zugpackung Bayer. Güterzug, Lok Bauart Gt 2 x 4/4	/	Motorola	09	LICHT	/	/	/	/
28451	Zugpackung "Strukton", Lok "Tiny Herma" BR MV 9	/	Delta	72	/	/	/	/	/
28452	Niederländischer Bauzug, Lok Typ DH 360	/	Delta	72	/	/	/	/	/
28453	Kiestransportzug, Lok Em 3/3 Typ Henschel DHG	/	Delta	72	/	/	/	/	/
28456	Zugpackung "Berliner Vorortverkehr", Lok T13 der KPEV, 7949	/	Delta	78	/	/	/	/	/
28461	"Sicherheits-Zug", Lok d. DSB als Bahndienst-Fahrzeug (ehem. Reihe MY)	/	Delta	72	/	/	/	/	/
28462	Zugpackung, Lok "Gretli II" der Fa. SERSA, Am 847.951-1	/	Delta	72	/	/	/	/	/
28471	Spanisch-Bröttli-Bahn, Lok D1/3 "Limmat"	/	Delta	78	/	/	/	/	/
28501	Zugpackung "RAG Ruhrkohle AG", Lok 431 Henschel DHG 500 C	/	Delta	72	/	/	/	/	/
28502	Zugpackung "RCT Royal Corps of Transportation", Lok V 36274	/	Delta	72	/	/	/	/	/
28505	Zugpackung "Zürcher Nahverkehr" Lok Serie Ae 6/6 der SBB, 11432	/	Delta	24	/	/	/	/	/
28506	Zugpackung "Rheingold", Lok Reihe S 3/6, 18434	/	Delta	78	/	/	/	/	/
28508	Zugpackung "Nahverkehr" Lok BR 86, 086.521-2	/	Delta	78	/	/	/	/	/
28524	Zugpackung, Lok Reihe MY 1100 der DSB	/	Delta	72	/	/	/	/	/
28531	Europ. Transitzug "Rollende Landstraße", Lok BR 184, 184.003-2	/	Delta	24	/	/	/	/	/
28573	Württembergischer Zug, Lok Klasse III "Esslingen" der K.W.St.E.	/	Delta	78	/	/	/	/	/

Art-Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Datenformat	Werkseitig (!) eingestellte Lokadresse	Schaltbare Funktion F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4
28631	Autotransportzug, Lok Bauart Deutz (Werkslokomotive VV)	/	Delta	72	/	/	/	/	/
28703	Historischer Personenzug der 30er Jahre, Lok Reihe Sa der Schwed. Staatsbahnen	/	Delta	78	/	/	/	/	/
28725	Zugpackung, Lok RC 3 der Schwed. Staatsbahnen	/	Delta	24	/	/	/	/	/
28730	Zugpackung, Lok "Krokodil" Be 6/8", 13304	/	Delta	24	/	/	/	/	/
28830	Zugpackung Dampfschneeschleuder, Lok BR 52, 52.3321	/	Delta	78	/	/	/	/	/
28830	Zugpackung Dampfschneeschleuder, Lok BR 52, 52.3321	/	Delta	78	/	/	/	/	/
28831	Zugpackung, Dampfschneeschleuder Lok BR 86, 86.106	/	Delta	78	/	/	/	/	/
28831	Zugpackung, Dampfschneeschleuder Lok BR 86, 86.106	/	Delta	78	/	/	/	/	/
28971	Oldtimer-Kurzzug der BB Österreich, Lok "Glaskasten" 688.01, 98304	/	Delta	78	/	/	/	/	/
28972	Festzug "10 Jahre Märklin-Händler-Initiative", Lok "Glaskasten", 98.301	/	Delta	78	/	/	/	/	/
29145	Startpackung mit Lok BR 80	/	Delta	78	/	/	/	/	/
29146	Startpackung Lok DHG 700 B:30881 "Italien"	/	Delta	72	/	/	/	/	/
29147	Startpackung Lok DHG 700 B:30881 "Niederlande"	/	Delta	72	/	/	/	/	/
29148	Startpackung Lok DHG 700 B:30881 "Schweiz"	/	Delta	72	/	/	/	/	/
29149	Startpackung Lok DHG 700 B:30881 "Frankreich"	/	Delta	72	/	/	/	/	/
29155	Startpackung mit Lok DHG 700 B:30881	/	Delta	72	/	/	/	/	/
29175	Startpackung, Lok BR 74	/	Delta	78	/	/	/	/	/
29176	Startpackung, Lok BR 74	/	Delta	78	/	/	/	/	/
29185	Startpackung, Lok BR 81, 81.002	/	Delta	78	/	/	/	/	/
29186	Startpackung, Lok BR 81, 81.002	/	Delta	78	/	/	/	/	/
29205	Startpackung, Lok 3000 BR 89	/	Delta	78	/	/	/	/	/
29206	Startpackung, Lok 3000 BR 89	/	Delta	78	/	/	/	/	/
29216	Startpackung, Lok "TigerII", 8500	/	Delta	78	/	/	/	/	/
29217	Startpackung, Lok "TigerII", 8500	/	Delta	78	/	/	/	/	/
29428	Startpackung "Tunnelbau" Lok: DHG 700C B:30881	/	Delta	72	/	/	/	/	/
29444	Startpackung mit V 100	/	Delta	72	/	/	/	/	/
29461	Startpackung "Wiebe" Lok: BR 212 Basis: 37712	/	Motorola	12	LICHT	/	/	/	Direktsteuerung
29462	Startpackung "Wiebe": BR 212	/	Motorola	12	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
29505	Startpackung, Lok BR 24, 24.014	/	Delta	78	/	/	/	/	/
29506	Startpackung, Lok BR 24, 24.014	/	Delta	78	/	/	/	/	/
29510	Startpackung "SBB" mit Ae 3/6	/	Motorola	36	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
29510	Ae 3/6	/	Motorola	36	LICHT	/	/	/	ABV
29516	Startpackung, Lok Serie Ae 3/6 der SBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
29517	Startpackung, Lok Serie Ae 3/6 der SBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
29525	Startpackung, Lok BR 38, 038.382-8	/	Delta	78	/	/	/	/	/
29526	Startpackung, Lok BR 38, 038.382-8	/	Delta	78	/	/	/	/	/
29527	Startpackung, Lok Reihe 64 der Belg.Sts.B.	/	Delta	78	/	/	/	/	/
29529	Startpackung "Frankreich" mit BB 15000	/	Motorola	15	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
29530	Startpackung "Dampflok" 120 V mit BR 86	/	Motorola	53	LICHT	/	/	TELEX-Kupplung	Direktsteuerung
29531	Startpackung "Dampflok" 120 V mit BR 86	/	Motorola	53	LICHT	/	/	TELEX-Kupplung	Direktsteuerung
29535	Startpackung, Lok BR 86, 86.582	/	Delta	78	/	/	/	/	/
29536	Startpackung, Lok BR 86, 86.582	/	Delta	78	/	/	/	/	/
29537	Startpackung, Lok BR 86, 86.582	/	Delta	78	/	/	/	/	/
29538	Startpackung, Lok BR 86, 86.582	/	Delta	78	/	/	/	/	/
29550	Zugpackung "Hogwarts Express", Schnellzuglok	/	Motorola	00	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
29570	Startpackung "USA-Alco NYC" mit Alco PA	/	Motorola	57	LICHT	Dieselbetriebsgeräusch an/aus	Signalglocke	Signalhorn	Ausschalten Anfahrbeschleunigung u. Bremsverzögerung
29571	Startpackung "USA-Alco NYC" 120V mit Alco PA	/	Motorola	57	LICHT	Dieselbetriebsgeräusch an/aus	Signalglocke	Signalhorn	Ausschalten Anfahrbeschleunigung u. Bremsverzögerung
29605	Startpackung, Lok BR 41	/	Delta	78	/	/	/	/	/
29625	Startpackung, Lok BR 41, 41.354	/	Delta	78	/	/	/	/	/

Art-Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Datenformat	Werkseitig (!) eingestellte Lokadresse	Schaltbare Funktion F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4
29645	Startpackung, Lok BR 151	/	Delta	24	/	/	/	/	/
29646	Startpackung, Lok BR 151	/	Delta	24	/	/	/	/	/
29750	Startpackung "Feuerwehr" mit V 100	/	Motorola	12	LICHT	/	/	/	Ausschalten Anfahrbeschleunigung u. Bremsverzögerung
29751	Startpackung "Feuerwehr" 120 V mit V 100	/	Motorola	12	LICHT	/	/	/	Ausschalten Anfahrbeschleunigung u. Bremsverzögerung
29765	Startpackung, ICE-Triebkopf	/	Delta	60	/	/	/	/	/
29785	Startpackung, ICE-Triebkopf	/	Delta	60	/	/	/	/	/
29786	Startpackung, ICE 2-Triebkopf	/	Delta	60	/	/	/	/	/
29797	Startpackung, ICE 2-Triebkopf	/	Delta	60	/	/	/	/	/
29805	Startpackung, Lok 12X BR 128	/	Delta	24	/	/	/	/	/
29811	Startpackung "K-Gleis"	/	Motorola	21	LICHT	Dieselgeräusch	Rücklicht 'Seite 1'	Signalhorn	Rücklicht 'Seite 2'
29812	Startpackung "K-Gleis" 120 V	/	Motorola	21	LICHT	Dieselgeräusch	Rücklicht 'Seite 1'	Signalhorn	Rücklicht 'Seite 2'
29815	Startpackung, Lok BR 41, 41.029	/	Delta	78	/	/	/	/	/
29816	Startpackung, Lok BR 41, 41.029	/	Delta	78	/	/	/	/	/
29835	Startpackung, Lok BR 120	/	Delta	24	/	/	/	/	/
29845	Startpackung, 1. Lok BR 03	JA	Motorola	03	LICHT	Rauchgenerator	Fahrwerksbeleuchtung	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
29845	Startpackung, 2. Lok BR 216	JA	Motorola	16	LICHT	/	Pfeife tief	Pfeife hoch	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
29848	Startpackung, 1. Lok "Big Boy", 4015	JA	Motorola	40	LICHT	Rauchgenerator	Betriebsgeräusch	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
29848	Startpackung, 2. Lok EMD F 7 "War Bonnet"	JA	Motorola	07	LICHT	Betriebsgeräusch	Glocke	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
29849	Startpackung, 1. Lok "Big Boy", 4015	JA	Motorola	26	LICHT	Rauchgenerator	Betriebsgeräusch	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
29849	Startpackung, 2. Lok EMD F 7 "War Bonnet"	JA	Motorola	59	LICHT	Betriebsgeräusch	Glocke	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
29854	Startpackung, 1. Lok BR 18.4	JA	Motorola	18	LICHT	Rauchgenerator	Pfeife	Glocke	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
29854	Startpackung, 2. Lok BR E 40	JA	Motorola	40	LICHT	/	Auswahl der Pfeifsequenz	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
29855	Startpackung, 1. Lok BR 18.4	JA	Motorola	18	LICHT	Rauchgenerator	Pfeife	Glocke	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
29855	Startpackung, 2. Lok BR E 40	JA	Motorola	40	LICHT	/	Auswahl der Pfeifsequenz	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
29856	Startpackung, 1. Lok BR 101	JA	Motorola	60	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
29856	Startpackung, 2. Lok Gütertriebwagenzug CargoSprinter BR Sggoorss 700	JA	Motorola	70	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
29858	Startpackung, 1. Lok Serie 460 der SBB	JA	Motorola	46	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
29858	Startpackung, 2. Lok Serie Re 4/4 II der SBB	JA	Motorola	42	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
29859	Startpackung, 1. Lok Serie 460 der SBB	JA	Motorola	46	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
29859	Startpackung, 2. Lok Serie Re 4/4 II der SBB	JA	Motorola	42	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
29865	Startpackung, ICE-Triebkopf	/	Delta	60	/	/	/	/	/
30000	BR 89.0, 89.010	/	Delta	78	/	/	/	/	/
30033	BR 24, 24.020	/	Delta	78	/	/	/	/	/
30295	Tenderlok "Lindau" Länderbahn-Bauart	/	Delta	78	/	/	/	/	/
30322	BR 81 DB	/	Delta	80	/	/	/	/	/
30345	BR E 41, E41048	/	Delta	24	/	/	/	/	/
30747	BR 218 rot/beige	/	Delta	72	/	/	/	/	/
30881	Henschel DHG 700 C	/	Delta	72	/	/	/	/	/
30951	BR 74, 74.749	/	Delta	78	/	/	/	/	/
32000	Lok Millenium "Krokodil"	/	Motorola	21	LICHT	/	/	/	Rangiergang
33005	BR 23 Primex	/	Delta	78	/	/	/	/	/
33021	Mallet-Gelenklok, 53.0003	/	Delta	78	/	/	/	/	/
33041	BR 80, 80.031	/	Delta	78	/	/	/	/	/
33042	gemäß BR 80 (Märklin Magazin 2000)	/	Delta	78	/	/	/	/	/
33043	BR 80, 80.030 (Museumslok)	/	Delta	78	/	/	/	/	/
33071	Reihe T18 der K.W.St.E.	/	Delta	78	/	/	/	/	/
33072	BR 78, 78.494	/	Delta	78	/	/	/	/	/
33081	BR 85, 85.001	/	Delta	78	/	/	/	/	/
33102	BR 01 ¹⁰ , 01.1087	/	Delta	78	/	/	/	/	/

Art- Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Datenformat	Werkseitig (!) eingestellte Lokadresse	Schaltbare Funktion F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4
33121	Reihe T5 der K.W.St.E., 1231	/	Delta	78	/	/	/	/	/
33181	Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	Delta	78	/	/	/	/	/
33182	Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	Delta	78	/	/	/	/	/
33183	Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	Delta	78	/	/	/	/	/
33184	BR 18.4, 18.427	/	Delta	78	/	/	/	/	/
33185	Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	Delta	78	/	/	/	/	/
33186	Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	Delta	78	/	/	/	/	/
33190	BR 17.0, 17.007	/	Delta	78	/	/	/	/	/
33201	Serie BB 22200 der SNCF, 22347	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33221	Reihe E 1020 ÖBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33231	Serie 122 (22) der Belg. Staatsbahn	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33232	Serie 22 der Belg. Staatsbahnen	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33252	Serie BB 7 200 der SNCF	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33291	BR E 91, E9199	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33292	BR E 91 Sonderausführung	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33315	BR 111, 111.158-2	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33341	Sybic, BR BB 26000 der SNCF, 26048	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33411	Reihe Rc3 der Schwed. Staatsbahnen	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33432	BR 151, 151.083-3	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33531	BR 120 "Weihnachtslok"	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33532	BR 120.1, 120.139-1	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33533	BR 120.1, 120.141-7	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33534	BR 120.1, 120.151-6	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33535	BR 120.1, 120.119-3	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33537	BR 120 Sonderversion	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33572	BR 103, 103.165-7	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33591	Serie Ae 8/14 der SBB, 11801	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33592	Serie Ae 8/14 der SBB, 11801	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33593	Serie Ae 8/14 der SBB, 11801	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33621	Typ General Motors EMD F7 (Amtrak)	/	Delta	72	/	/	/	/	/
33622	Typ General Motors EMD F7 (AT & SF))	/	Delta	72	/	/	/	/	/
33631	Serie 16 der Belg. Staatsbahnen	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33632	Serie 16 der Belg. Staatsbahnen, 1601	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33641	Reihe 6400 der NS Cargo	/	Delta	72	/	/	/	/	/
33642	Serie Am 842 000 der SBB	/	Delta	72	/	/	/	/	/
33644	Serie 6400 der NS	/	Delta	72	/	/	/	/	/
33645	Lok Nr. 14 der Tegernsee-Bahn	/	Delta	72	/	/	/	/	/
33646	Serie 6400 der NS	/	Delta	72	/	/	/	/	/
33661	BR E 52, E5230	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33681	BR E 18, E1815	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33701	ICE BR 401	/	Delta	60	/	/	/	/	/
33712	ICE 2 BR 402	/	Delta	60	/	/	/	/	/
33723	BR 212, 212.267-9	/	Delta	72	/	/	/	/	/
33729	V 100 Ilmebahn	/	Delta	72	/	/	/	/	/
33743	BR 216, 216.219-6	/	Delta	72	/	/	/	/	/
33744	BR 216	/	Delta	72	/	/	/	/	/
33745	BR 218, 218.319-2	/	Delta	72	/	/	/	/	/
33761	BR 628.2	/	Delta	60	/	/	/	/	/
33762	BR 628.2	/	Delta	60	/	/	/	/	/
33784	DHG 500/700 Industriebeschriftung	/	Delta	72	/	/	/	/	/
33785	Henschel DHG 500/700	/	Delta	72	/	/	/	/	/
33786	DHG 500/700 THW	/	Delta	72	/	/	/	/	/
33787	DHG 500/700 Industriebeschriftung	/	Delta	72	/	/	/	/	/
33788	DHG 500/700 Industriebeschriftung	/	Delta	72	/	/	/	/	/
33789	V 5 der Schwedischen Staatsbahnen	/	Delta	72	/	/	/	/	/
33803	BR V 200, V200.018	/	Delta	72	/	/	/	/	/
33840	BR 50, 50.2448	/	Delta	78	/	/	/	/	/
33865	RBe 2/4 "Roter Pfeil" der SBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
33891	Serie mP 3000 der NS	/	Delta	60	/	/	/	/	/
33911	BR 03.10, 03.1012	/	Delta	78	/	/	/	/	/
33912	BR 03.10	/	Delta	78	/	/	/	/	/
33913	BR 03.10	/	Delta	78	/	/	/	/	/
33922	BR 41 Sonderausführung	/	Delta	78	/	/	/	/	/
33951	BR 03, 03.156	/	Delta	78	/	/	/	/	/
33952	BR 03, 03.287	/	Delta	78	/	/	/	/	/
33961	BR 86, 86.217	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34059	Serie K der K.W.St.E., 1801	/	Delta	78	/	/	/	/	/

Art- Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Datenformat	Werkseitig (!) eingestellte Lokadresse	Schaltbare Funktion F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4
34060	Reihe EP 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34080	BR 10, 10.001	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34090	"CargoSprinter" BR Sggoorss 700	/	Delta	60	/	/	/	/	/
34112	BR 18.1, 18.137	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34113	Reihe C der K.W.St.E., 2010	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34121	Reihe P 2.II der Pfalz-Bahn	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34131	Serie 040 TC der SNCF	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34132	BR 92, 92.705	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34133	BR 92, 92.508	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34156	Serie 26 der Belg. Staatsbahnen	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34157	Serie 150 Y der SNCF	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34158	Serie 56 der CFL, 5609	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34159	BR TE-3915 der Sowjet. Eisenbahnen	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34161	BR 52 der ÖBB, 52.798	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34171	BR 52, 52.1911	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34210	BR V140, V140.001	/	Delta	72	/	/	/	/	/
34231	Schiene-Omnibus "Wismar", BR VT 133	/	Delta	60	/	/	/	/	/
34232	Schiene-Omnibus "Schweineschnäuzchen" BR VT 89.9	/	Delta	60	/	/	/	/	/
34240	Serie E 424 der FS	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34251	Ci dT Wü 05 der DRG	/	Delta	60	/	/	/	/	/
34261	Typ VT 859	/	Delta	60	/	/	/	/	/
34262	Xo2 13 der Schwed. Staatsbahnen	/	Delta	60	/	/	/	/	/
34282	BR V 188	/	Delta	72	/	/	/	/	/
34284	BR 288, 288.002-9a + 288.002-9b	/	Delta	72	/	/	/	/	/
34301	Serie 446 der SOB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34302	Serie 446 der SOB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34303	Serie 446 der SOB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34304	Serie 446 der SOB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34305	Serie 446 der SOB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34310	BR 184 (E 410)	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34341	Serie Re 4/4" der SBB, 11294	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34344	Serie Re 4/4" der SBB, 11252	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34345	Serie Re 4/4" der SBB, 11276	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34350	BR 152, 152.002-2	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34351	BR 152	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34352	BR 152	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34353	BR 152, 152.073-3	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34370	BR 101	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34371	BR 101, 101.003-2	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34372	BR 101, 101.001-6	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34373	BR 101, 101.001-6	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34374	BR 101, 101.008-1	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34375	BR 101 verkehrsröt	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34381	Prototyp 12X der AEG	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34382	Prototyp 12X der AEG, 128.001-5	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34383	Prototyp 12X der Fa. ADtranz	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34401	BR 140, 140.332-8	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34402	BR 110, 110.216-9	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34411	BR 212, 212.001-2	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34431	BR 143, 143.007-3	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34440	BR E 44, E44098	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34450	BR 45, 45.020	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34475	BR E 69, E6902	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34550	BR 55, 55.5555	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34551	Reihe G 8.1 der KPEV	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34559	Reihe G 8.1 Metall	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34561	BR E 60, E6009	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34586	BR 1141 der ÖBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34587	Reihe 1141 der ÖBB, 1141.012-3	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34611	Serie 460 der SBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34612	Serie 460 der SBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34613	Serie 460 der SBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34614	Serie 460 der SBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34615	Serie 460 der SBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34616	Serie 460 der SBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34617	Serie 460 der SBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/

Art-Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Datenformat	Werkseitig (!) eingestellte Lokadresse	Schaltbare Funktion F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4
34618	Serie 460 der SBB, 460.056-5	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34619	Serie 460 der SBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34631	Serie 460 der SBB, 460.015-1	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34632	Serie 460 der SBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34633	Serie 460 der SBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34634	Serie 460 der SBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34635	Reihe EL 18 der NSB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34636	Serie 460 der SBB, 460.084-7	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34637	Serie 460 der SBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34638	Serie 460 der SBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34641	BR 365, 365.709-5	/	Delta	72	/	/	/	/	/
34642	Serie 021 Karsdorfer (ex V60)	/	Delta	72	/	/	/	/	/
34661	Serie 54 der Belg. Staatsbahnen	/	Delta	72	/	/	/	/	/
34662	Serie My 1100 der DSB	/	Delta	72	/	/	/	/	/
34664	Serie 202 der Belg. Staatsbahnen	/	Delta	72	/	/	/	/	/
34666	Serie 170 NEG	/	Delta	72	/	/	/	/	/
34671	Serie 55 der Belg. Staatsbahnen	/	Delta	72	/	/	/	/	/
34691	BR E19, E1912	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34737	Nr. 61 Albtalbahn (ex V 100)	/	Delta	72	/	/	/	/	/
34738	V 125 WEG (ex V 100)	/	Delta	72	/	/	/	/	/
34739	Serie 286/287 EVG (ex V 100)	/	Delta	72	/	/	/	/	/
34750	BR E 75, E7505	/	Delta	24	/	/	/	/	/
34761	BR 610	/	Delta	60	/	/	/	/	/
34780	ICE 3 BR 406	/	Delta	60	/	/	/	/	/
34831	Nr. 895 der Lokalbahn AG München	/	Delta	60	/	/	/	/	/
34880	BR 044, 044.534-6	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34881	BR 44, DRG	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34882	BR 043, 043.903-4	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34883	Serie 25021 der Belg. Staatseisenbahnen	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34884	BR 44, 44.308	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34962	Gt 2x4/4, 5768	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34969	BR 96 Sonderversion	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34971	Reihe B VI der K.Bay.Sts.B.	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34972	BR 34, 34.7462	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34988	P 8 der KPEV	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34989	Reihe T 298 der Dän. Staatsbahnen	/	Delta	78	/	/	/	/	/
34990	Big Boy BR 4000 der U.P., 4013	/	Delta	78	/	/	/	/	/
36159	Krokodil CCS braun	/	Motorola	68	LICHT	/	/	/	/
36473	Bauart Kessler, Lok "Rhein" der SNB	/	Motorola	24	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
36801	Reihe X 150 der ÖBB	/	Motorola	23	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
36802	Serie 1011 der CFL	/	Motorola	23	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
36803	Traktor Tm 34 "Mandarinli" der SOB	/	Motorola	23	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
36804	BR 323 (Köf II), 323.092-7	/	Motorola	23	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
36805	Köf II der Werkseisenbahn SKW Trostberg	/	Motorola	23	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
36806	Serie 213 FS Italia (Köf II)	/	Motorola	23	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
36861	Glaskasten, PtL 2/2, 4511	/	Motorola	36	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37021	Mallet-Gelenklok, 53.0003	/	Motorola	53	LICHT	Lüfterantrieb	Rauchgeneratoren	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37029	BR 53 Schnittmodell	/	Motorola	53	LICHT	Lüfterantrieb	Rauchgeneratoren	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37030	BR 38.10-40, 38.2581	/	Motorola	38	LICHT	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37031	BR 38.10-40 Sonderedition	/	Motorola	38	LICHT	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37032	BR 38.10-40, 38.2581	/	Motorola	38	LICHT	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37050	BR 05 Schnellz.-Stromlinien	/	Motorola	05	LICHT	Rauchgenerator	Dampflokgeräusch	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37056	Lok BR 657 BBÖ/ÖBB	/	Motorola	59	LICHT	/	/	/	/
37057	BR 59 Sonderversion	/	Motorola	59	LICHT	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37058	BR 59, 59.038	/	Motorola	59	LICHT	/	/	/	/
37059	Serie K der K.W.St.E., 1801	/	Motorola	59	LICHT	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37060	Reihe EP 3/6 der K.Bay.Sts.B, 20102	/	Motorola	36	LICHT	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37071	Reihe T18 der K.W.St.E.	/	Motorola	18	LICHT	/	/	/	/
37072	BR 78, 78.494	/	Motorola	78	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37073	BR 78, 78.100	/	Motorola	78	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37080	BR 10, 10.001	/	Motorola	10	LICHT	Rauchgenerator	Fahrwerksbeleuchtung	Pfeife	Dampflokgeräusch
37081	BR 10 Sonderausführung	/	Motorola	10	LICHT	Rauchgenerator	Fahrwerksbeleuchtung	Pfeife	Dampflokgeräusch
37082	Design-Ausführung Krauss-Maffei, BR 10	/	Motorola	10	LICHT	Rauchgenerator	Fahrwerksbeleuchtung	Pfeife	Dampflokgeräusch
37090	"CargoSprinter" BR Sggoorss 700	/	Motorola	70	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37091	"CargoSprinter" Spedition	/	Motorola	70	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37095	BR 85, 85.006	/	Motorola	08	LICHT	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37101	BR 01 UEF	/	Motorola	01	LICHT	/	/	/	/

Art- Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Datenformat	Werkseitig (!) eingestellte Lokadresse	Schaltbare Funktion F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4
37102	BR 01 ¹⁰ , 01.1087	/	Motorola	11	LICHT	Rauchgenerator	Glocke	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37112	BR 18.1, 18.137	/	Motorola	18	LICHT	/	/	/	/
37113	Reihe C der K.W.St.E.	/	Motorola	18	LICHT	/	/	/	/
37114	Reihe C der K.W.St.E. Sonderedition	/	Motorola	18	LICHT	/	/	/	/
37131	Serie Eb 3/5 der SBB, 5818 ("Habersack")	/	Motorola	35	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37132	BR 75, 75.073	/	Motorola	75	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37134	Reihe S/Sa der Schwed. Staatsbahnen	/	Motorola	58	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37135	Lok D XII K.Bay.Sts.Bahn	/	Motorola	73	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37155	BR 52 Sonderversion	/	Motorola	52	LICHT	/	/	/	/
37157	Serie 26 der Belg. Staatsbahnen, 26033	/	Motorola	26	LICHT	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37159	BR TE-3915 der Sowjet. Eisenbahnen	/	Motorola	52	LICHT	/	/	/	/
37171	BR 52, 52.1911	/	Motorola	52	LICHT	Lüfterantrieb	Rauchgenerator	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37172	Serie 27 der SNCB, 27.003	/	Motorola	52	LICHT	Lüfterantrieb	Rauchgenerator	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37181	Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	Motorola	18	LICHT	/	/	/	/
37182	Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	Motorola	18	LICHT	/	/	/	/
37184	BR 18.4, 18.427	/	Motorola	18	LICHT	Rauchgenerator	Pfeife	Glocke	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37185	Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	Motorola	18	LICHT	/	/	/	/
37186	Reihe S 3/6 der K.Bay.Sts.B.	/	Motorola	18	LICHT	Rauchgenerator	/	Pfeife	Glocke
37190	BR 17.0, 17.007	/	Motorola	17	LICHT	/	/	/	/
37192	BR 17, 17.126	/	Motorola	17	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37201	V 3201	/	Motorola	32	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37203	3 Loks: 1. Lok V 120 (V 3201) der DRG	JA	Motorola	32	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37203	3 Loks: 2. Lok V 140 (V16) der GRG	JA	Motorola	14	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37203	3 Loks: 3. Lok V 188 (D 311) der DRG	JA	Motorola	18	LICHT	1 Schlusslicht ein	2 Schlusslichter ein	3. Stirnleuchte ein	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37210	BR V140, V140.001	/	Motorola	14	LICHT	/	/	/	/
37231	Serie 122 (22) der Belg. Staatsbahn	/	Motorola	22	LICHT	Schlusslicht	Signalhorn 1	Signalhorn 2	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37232	Serie 22 der Belg. Staatsbahnen	/	Motorola	22	LICHT	Schlusslicht	Signalhorn 1	Signalhorn 2	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37233	Serie 23 der Belg. Staatsbahnen	/	Motorola	22	LICHT	Schlusslicht	Signalhorn 1	Signalhorn 2	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37240	Gruppe E 424 der FS	/	Motorola	24	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37241	Serie 1100 der NS, 1144	/	Motorola	11	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37242	E 424 FS Italia	/	Motorola	24	LICHT	/	/	/	Direktsteuerung
37250	Werkseisenbahn Rangierlok	/	Motorola	04	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37251	Lok "GKM" Großkraftwerk Mannheim	/	Motorola	04	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37254	Serie 422 200 der SNCF, 422365	/	Motorola	32	LICHT	Innenbeleuchtung	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37255	Serie 422 200 der SNCF	/	Motorola	42	LICHT	/	Signalhorn	/	Direktsteuerung
37261	Serie 1700 der NS	/	Motorola	17	LICHT	/	Signalhorn 1	Signalhorn 2	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37262	Serie 1600 der NS, 1637	/	Motorola	17	LICHT	/	Signalhorn 1	Signalhorn 2	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37263	Serie 1800 der NS, 1855	/	Motorola	17	LICHT	/	Horn 1	Horn 2	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37265	BR ET 87	/	Motorola	32	LICHT	Innenbeleuchtung	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37282	BR V 188	/	Motorola	18	LICHT	Motorgeräusch	/	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37284	BR 288, 288.002-9a + 288.002-9b	/	Motorola	18	LICHT	Motorgeräusch	/	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37291	BR E 91, E9199	/	Motorola	20	LICHT	/	/	/	/
37292	BR 91 Sonderversion	/	Motorola	20	LICHT	/	/	/	/
37302	Serie 446 der SOB	/	Motorola	46	LICHT	/	/	/	/
37303	Serie 446 der SOB	/	Motorola	46	LICHT	/	/	/	/
37310	BR 184 (E 410)	/	Motorola	41	LICHT	/	/	/	/
37311	BR 184 (E 410)	/	Motorola	41	LICHT	/	/	/	/
37315	BR 111, 111.158-2	/	Motorola	11	LICHT	/	/	/	/
37330	Serie BB 12 000 der SNCF, BB 12068	/	Motorola	12	LICHT	Schlusslicht	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37331	Serie 3600 der CFL	/	Motorola	36	LICHT	Schlusslicht	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37332	Serie 12000 der SNCF	/	Motorola	12	LICHT	Rücklichter ein/aus	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37341	Serie Re 4/4" der SBB, 11294	/	Motorola	44	LICHT	/	/	/	/
37343	Serie Re 4/4" der SBB	/	Motorola	44	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37344	Serie Re 4/4" der SBB, 11252	/	Motorola	44	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37345	Serie 421 der SBB Cargo, 421.397-1	/	Motorola	44	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37350	BR 152, 152.002-2	/	Motorola	52	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Signalhorn	Fernscheinwerfer hinten
37352	BR 152	/	Motorola	52	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Signalhorn	Fernscheinwerfer hinten
37353	BR 152, 152.073-3	/	Motorola	52	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Signalhorn	Fernscheinwerfer hinten
37364	DSB, Ep.III (V36)	/	Motorola	36	LICHT	/	/	/	Direktsteuerung
37365	BR V 36, V36110	/	Motorola	21	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37366	Reihe Ae 6/6 der SBB, 11428	/	Motorola	66	LICHT	/	Schlusslicht	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37367	Rangierlok V 36 PMS	/	Motorola	36	LICHT	/	/	/	Anfahrbeschleunigung u. Bremsverzögerung Direktsteuerung
37371	BR 101, 101.003-2	/	Motorola	01	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37372	BR 101, 101.001-6	/	Motorola	01	LICHT	/	/	/	/
37373	BR 101, 101.001-6	/	Motorola	01	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung

Art- Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Datenformat	Werkseitig (!) eingestellte Lokadresse	Schaltbare Funktion F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4
37374	BR 101, 101.008-1	/	Motorola	01	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37375	BR 101, 101.068-5	/	Motorola	01	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37376	BR 101	/	Motorola	01	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37377	BR 101	/	Motorola	01	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37378	BR 101, 101.066-9	/	Motorola	01	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37379	BR 101, 101.029-7	/	Motorola	01	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37382	Prototyp 12X der AEG, 128.001-5	/	Motorola	12	LICHT	/	/	/	/
37383	Prototyp 12X der Fa. Adtranz	/	Motorola	12	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37391	BR 101, 101.014-9	/	Motorola	01	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37392	BR 101, 101.089-1	/	Motorola	01	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37393	BR 101, 101.078-4	/	Motorola	01	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37394	BR 101, 101.072-7	/	Motorola	01	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37395	BR 101	/	Motorola	01	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37396	BR 101, 101.039-6	/	Motorola	01	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37401	BR 140, 140.288-2	/	Motorola	40	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37412	Reihe Rc 2 der SJ, 1083	/	Motorola	10	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37413	Rm/Rc SJ Ep.IV	/	Motorola	12	LICHT	/	/	/	Direktsteuerung
37430	BR 143, 143.007-3	/	Motorola	43	LICHT	/	/	/	/
37431	BR 151, 151.030-4	/	Motorola	51	LICHT	/	/	/	/
37432	2x BR 151, 151.024-7 + 151.070-0	JA	Motorola	51	LICHT	/	Bremsgeräusch	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37440	BR E 44, E44098	/	Motorola	44	LICHT	/	Schlusslicht	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37450	BR 45, 45.020	/	Motorola	45	LICHT	Rauchgenerator	Betriebsgeräusch	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37475	BR E 69, E6902	/	Motorola	24	LICHT	/	/	/	/
37476	BR E 69, E6902	/	Motorola	24	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37477	E69 rot DB	/	Motorola	24	LICHT	/	/	/	Anfahrbeschleunigung u. Bremsverzögerung
37481	Reihe EG 2 x 2/2 der Bay.Sts.B., 20221	/	Motorola	22	LICHT	/	/	/	Direktsteuerung
37500	Northlander, Lok Typ FP 7	/	Motorola	19	LICHT	Innenbeleuchtung	Glocke	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37510	Ae 3/6 SBB, Ep.II	/	Motorola	36	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37521	Seetal-Krokodil, Serie De 6/6 der SBB	/	Motorola	66	LICHT	Rücklicht	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37531	BR 120	/	Motorola	20	LICHT	/	/	/	/
37532	BR 120.1, 120.139-1	/	Motorola	20	LICHT	/	/	/	/
37533	BR 120.1, 120.141-7	/	Motorola	20	LICHT	/	/	/	/
37534	BR 120.1, 120.151-6	/	Motorola	20	LICHT	/	/	/	/
37535	BR 120.1, 120.119-3	/	Motorola	20	LICHT	/	/	/	/
37536	BR 120.1, 120.114-4	/	Motorola	20	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37550	BR 55, 55.5555	/	Motorola	55	LICHT	/	/	/	/
37551	Reihe G 8.1 der KPEV	/	Motorola	55	LICHT	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37552	Serie 040 D der SNCF	/	Motorola	55	LICHT	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37553	Serie 81 der Belg. Staatsbahnen	/	Motorola	55	LICHT	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37554	BR 055, 055.635-7	/	Motorola	55	LICHT	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37557	Reihe 460 der FS	/	Motorola	55	LICHT	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37558	Reihe 55 der BBÖ/ÖBB, 55.5657	/	Motorola	55	LICHT	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37559	Serie 460 FS	/	Motorola	55	LICHT	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37561	BR E 60, E6009	/	Motorola	60	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37562	BR E 60, E6010	/	Motorola	60	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37572	BR 103, 103.165-7	/	Motorola	03	LICHT	/	/	/	/
37591	Serie Ae 8/14 der SBB	/	Motorola	14	LICHT	/	/	/	/
37593	Serie Ae 8/14 der SBB	/	Motorola	14	LICHT	/	/	/	/
37605	BR VT 11.5 (TEE)	/	Motorola	11	LICHT	Betriebsgeräusch	Beleuchtung Wagen	Horn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37609	BR VT 11.5 (TEE)	/	Motorola	11	LICHT	Betriebsgeräusch	Beleuchtung Wagen	Horn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37610	Reihe 600 der Union Pacific Railroad	/	Motorola	60	LICHT	Betriebsgeräusch	Glocke	Horn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37611	ALCO PA "Santa Fe", Ep.III	/	Motorola	60	LICHT	Betriebsgeräusch	Glocke	Horn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37621	Typ General Motors EMD F7 (Amtrak)	/	Motorola	07	LICHT	/	/	/	/
37622	Typ General Motors EMD F7 (AT & SF)	/	Motorola	07	LICHT	Motorgeräusch	Glocke	Signalhorn	Geräusch der dynamischen Bremse + Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37623	Typ General Motors EMD F7 (Milwaukee R.)	/	Motorola	07	LICHT	Motorgeräusch	Glocke	Signalhorn	Geräusch der dynamischen Bremse + Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37632	Serie 16 der Belg. Staatsbahnen	/	Motorola	16	LICHT	/	Pfeife	Horn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37637	RE 460	/	Motorola	37	LICHT	/	/	/	/
37640	Lok MAK	/	Motorola	64	LICHT	/	/	/	Anfahrbeschleunigung u. Bremsverzögerung
37641	Reihe 6400 der NS Cargo, 6513	/	Motorola	64	LICHT	/	/	/	Direktsteuerung
37642	Serie Am 842 000 der SBB	/	Motorola	64	LICHT	/	/	/	/
37645	Lok Nr. 14 der Tegernsee-Bahn	/	Motorola	64	LICHT	/	/	/	/
37646	Lok Nr. 32 der Dortmunder Eisenbahnen	/	Motorola	64	LICHT	/	/	/	/
37647	Reihe 2070 der ÖBB, 2070.005-0	/	Motorola	70	LICHT	/	/	/	/

Art-Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Datenformat	Werkseitig (!) eingestellte Lokadresse	Schaltbare Funktion F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4
37648	V 60 BR 360	/	Motorola	60	LICHT	/	TELEX-Kupplung	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37649	BR 360, 360.159-8	/	Motorola	60	LICHT	/	TELEX-Kupplung	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37650	BR V 60, V60706	/	Motorola	60	LICHT	/	TELEX-Kupplung	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37652	BR 362, 362.888-0	/	Motorola	60	LICHT	/	TELEX-Kupplung	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37653	Serie 260 (ex V60)	/	Motorola	60	LICHT	/	TELEX-Kupplung vorne	TELEX-Kupplung hinten	Direktsteuerung u. Rangiergang
37654	Lok BR 261	/	Motorola	61	LICHT	/	TELEX-Kupplung vorne	TELEX-Kupplung hinten	Anfahrbeschleunigung u. Bremsverzögerung
37657	Serie 461 000 der SNCF/FRET, 461004	/	Motorola	61	LICHT	/	/	/	Direktsteuerung
37658	Lok MAK Strukton	/	Motorola	64	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37661	BR E 52, E5230	/	Motorola	52	LICHT	/	/	Signalhorn	Anfahrbeschleunigung u. Bremsverzögerung
37665	Demonstrator (Prototyp von NOHAB u. GM)	/	Motorola	11	LICHT	/	Signalhorn	/	Direktsteuerung
37668	Reihe TMY der Schwed. Privatbahn TAGAB	/	Motorola	11	LICHT	/	Signalhorn	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37669	Serie 1600 CFL, Ep.III "Nohab"	/	Motorola	11	LICHT	/	Signalhorn	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37672	Serie 205 der Belg. Staatsbahnen	/	Motorola	55	LICHT	Schlusslicht	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37673	Serie 55 der Belg. Staatsbahnen, 5540	/	Motorola	55	LICHT	Schlusslicht	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37681	BR E 18, E1815	/	Motorola	18	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37691	BR E 19, E1912	/	Motorola	19	LICHT	/	/	/	/
37701	ICE BR 401	/	Motorola	70	LICHT	/	/	/	/
37712	ICE BR 402	/	Motorola	402	LICHT	/	/	/	/
37724	BR V 100.20, V100.2027	/	Motorola	20	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37725	BR 212, 212.276-0	/	Motorola	20	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37743	Bauzug-Triebfahrzeug der Fa. Travaux du Sud-Ouest	/	Motorola	16	LICHT	/	Pfeife	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37744	BR 216	/	Motorola	16	LICHT	/	Signalhorn	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37749	BR 218 (216)	/	Motorola	16	LICHT	/	Signalhorn	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37750	BR E 75, E7505	/	Motorola	75	LICHT	/	/	Horn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37761	BR 610	/	Motorola	61	LICHT	Innenbeleuchtung	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37762	BR 628.2	/	Motorola	28	LICHT	Innenbeleuchtung	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37780	ICE 3 BR 406	/	Motorola	03	LICHT	Innenbeleuchtung	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37781	ICE 3 BR 406	/	Motorola	03	LICHT	/	Fernscheinwerfer	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37782	Hochgeschwindigkeitszug "Valero" der AVE	/	Motorola	03	LICHT	/	Fernscheinwerfer	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37783	ICE 3 BR 403	/	Motorola	03	LICHT	/	Fernscheinwerfer	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37789	ICE 3 BR 403	/	Motorola	03	LICHT	/	Fernscheinwerfer	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37803	BR V 200, V200.018	/	Motorola	22	LICHT	Motorgeräusch	Rücklicht Seite 1 ausschalten	Signalhorn	Rücklicht Seite 2 ausschalten
37840	BR 50, 50.2448	/	Motorola	50	LICHT	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37841	BR 051, 051.761-5	/	Motorola	51	LICHT	Rauchgenerator	TELEX-Kupplung	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37842	BR 50 mit Kabinentender	/	Motorola	51	LICHT	Rauchgenerator	TELEX-Kupplung	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37844	BR 50, 50.1301	/	Motorola	50	LICHT	Rauchgenerator	/	/	Direktsteuerung
37846	Reihe N der DSB, 209	/	Motorola	50	LICHT	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37865	Roter Pfeil, Serie RBe 2/4 der SBB	/	Motorola	24	LICHT	Schlusslicht	Innenbeleuchtung	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37880	BR 044, 044.534-6	/	Motorola	44	LICHT	/	/	/	/
37881	BR 44	/	Motorola	44	LICHT	/	/	/	/
37882	BR 043, 043.903-4	/	Motorola	44	LICHT	/	/	/	/
37884	BR 44, 44.308	/	Motorola	44	LICHT	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37885	BR 043, 043.131-2	/	Motorola	43	LICHT	Rauchgenerator	TELEX-Kupplung	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37892	Serie mP 3000 der NS Cargo, 3030	/	Motorola	30	LICHT	Innenbeleuchtung	Signalhorn	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37911	BR 03.10, 03.1012	/	Motorola	03	LICHT	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37913	BR 03.10	/	Motorola	03	LICHT	Rauchgenerator	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37914	BR 03.10, 03.1004	/	Motorola	03	LICHT	Fernscheinwerfer	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37951	BR 03, 03.156	/	Motorola	03	LICHT	/	/	/	/
37952	BR 03, 03.287	/	Motorola	03	LICHT	Rauchgenerator	Fahrwerksbeleuchtung	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37961	Reihe Gt 2 x 4/4 der K.Bay.Sts.B., 5751	/	Motorola	09	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37962	Reihe Gt 2 x 4/4 der K.Bay.Sts.B., 5768	/	Motorola	09	LICHT	/	/	/	/
37963	Reihe Gt 2 x 4/4 der K.Bay.Sts.B.	/	Motorola	09	LICHT	/	/	/	/
37970	Reihe H 6 d. New York Central Railroad, 1890	/	Motorola	40	LICHT	Rauchgenerator	Betriebsgeräusch	Pfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
37971	Reihe B VI der K.Bay.Sts.B.	/	Motorola	70	LICHT	/	/	/	/
37972	BR 34, 34.7462	/	Motorola	34	LICHT	/	/	/	/
37990	Big Boy BR 4000 der U.P., 4013	/	Motorola	40	LICHT	Rauchgenerator	Fernscheinwerfer	Nummertafel-Beleuchtung	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung mit Führerstandsbeleuchtung
39103	BR 01.10, 01.1057	/	Motorola	01	LICHT	Rauchgenerator	Fahrwerksbeleuchtung	Pfeife	Dampflokom-Fahrgeräusch
39104	Lok BR 01.10	/	Motorola	01	LICHT	Rauchgenerator	Fahrwerksbeleuchtung	Pfeife	Umdrehsynchrones Dampflokom Fahrgeräusch
39160	Franco-Crosti BR 42.90, 42.9000	/	Motorola	42	LICHT	Führerstandsbeleuchtung	Fahrwerksbeleuchtung	/	Rangiergang
39190	BR E 19, E1911	/	Motorola	19	LICHT	/	/	/	Rangiergang

Art-Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Datenformat	Werkseitig (!) eingestellte Lokadresse	Schaltbare Funktion F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4
39195	BR E 91, E91100	/	Motorola	20	LICHT	/	Horn	/	Rangiergang
39221	BR E 94, E94004	/	Motorola	19	LICHT	/	Schlusslicht	Pfeife	Rangiergang
39222	BR 1020 der ÖBB, 102001	/	Motorola	19	LICHT	/	Schlusslicht	Pfeife	Rangiergang
39223	BR 194, 194.158-2	/	Motorola	19	LICHT	/	Schlusslicht	Pfeife	Rangiergang
39340	BR 152 DB AG	/	Motorola	52	LICHT	Fernscheinwerfer fahrtrichtungsabhängig	Pantograph Führerstand 1 heben/senken	Pantograph Führerstand 2 heben/senken	Rangiergang
39350	BR 152, 152.015-4	/	Motorola	52	LICHT	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang
39351	BR 152, 152.902-3	/	Motorola	52	LICHT	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang
39352	BR 152	/	Motorola	52	LICHT	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang
39353	BR 152, 152.073-3	/	Motorola	52	LICHT	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang
39355	Taurus, Reihe 1016 der ÖBB, 1016.002-6	/	Motorola	16	LICHT	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang
39356	Reihe 1116, 1116.902-6, Dispolok	/	Motorola	16	LICHT	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang
39357	Reihe 1116, 1116.901-8, Dispolok	/	Motorola	01	LICHT	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang
39358	Reihe 1116 der ÖBB, 1116.005-8	/	Motorola	16	LICHT	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang
39359	Reihe 1047 der MAV, 1047.005-2	/	Motorola	16	LICHT	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang
39361	Serie Ae 6/6 der SBB, 11463	/	Motorola	66	LICHT	/	/	/	Rangiergang
39370	BR 101, 101.001-6	/	Motorola	01	LICHT	/	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Rangiergang
39560	Krokodil, Serie Ce 6/8 III der SBB, 14310	/	Motorola	68	LICHT	/	/	Wechsel der Beleuchtung	Rangiergang
39561	Krokodil, Serie Ce 6/8 III der SBB, 14316	/	Motorola	68	LICHT	/	/	Wechsel der Beleuchtung	Rangiergang
39573	BR E 03, E03.004	/	Motorola	03	LICHT	Maschinenraum-Beleuchtung	Schlusslicht	Signalhorn	Rangiergang
39579	BR 103.1, 103.137-6	/	Motorola	03	LICHT	Traforaumbelichtung	Pantograph vorne	Pantograph hinten	Rangiergang
39581	BR 151, 151.017-1	/	Motorola	51	LICHT	/	Bremsenquietschen	Horn	Rangiergang
39601	Serie 460 der SBB	/	Motorola	46	LICHT	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang
39602	Serie 460 der SBB	/	Motorola	46	LICHT	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang
39603	Serie 460 der SBB	/	Motorola	46	LICHT	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang
39604	Serie 460 der SBB	/	Motorola	46	LICHT	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang
39605	Serie 460 der SBB	/	Motorola	46	LICHT	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang
39606	Serie 465 der BLS	/	Motorola	46	LICHT	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang
39607	Serie 460 der SBB	/	Motorola	46	LICHT	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang
39608	Serie 460 der SBB	/	Motorola	46	LICHT	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang
39609	Serie 465 der BLS	/	Motorola	46	LICHT	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang
39610	BR 460 der SBB-CFF-FFS	/	Motorola	46	LICHT	/	Fernscheinwerfer	Lichtwechsel hell/rot	Rangiergang
39700	RAm TEE I	/	Motorola	70	LICHT	/	Horn	Horn	Rangiergang
39710	ICE-S BR 410	/	Motorola	21	LICHT	/	/	/	Rangiergang
39711	ICE 1 BR 401, Triebköpfe 401.0 + 401.5	/	Motorola	11	LICHT	/	Warnton Schließanlage	Horn	Rangiergang
39821	BR V 200.1, V200.150	/	Motorola	22	LICHT	Motorgeräusch	Schlusslicht	Signalhorn	Rangiergang
39830	BR 182, 182.005-9	/	Motorola	16	LICHT	/	Fernscheinwerfer	Signalhorn	Rangiergang
39831	Rh 1116, ÖBB Taurus	/	Motorola	16	LICHT	/	Fernscheinwerfer fahrtrichtungsabhängig	Geräuschmodul Druckluft Signalhorn	Rangiergang
39832	Rh 1116, BoxXpress"	/	Motorola	16	LICHT	/	Fernscheinwerfer fahrtrichtungsabhängig	Geräuschmodul Druckluft Signalhorn	Rangiergang
39833	BR 182 "DHL"	/	Motorola	16	LICHT	/	Fernscheinwerfer fahrtrichtungsabhängig	Geräuschmodul Druckluft Signalhorn	Rangiergang
48291	Torpedopfannenwagen	/	Motorola	29	/	/	/	/	/
49940	Bauwagenset	/	Motorola	78	/	Einschalten der Kamera	/	/	/
49941	Bauwagen	/	Motorola	78	/	Einschalten der Kamera	/	/	/
49950	Kranwagen "Goliath"	/	Motorola	77	/	/	Ausleger heben senken	Seil heben senken	Kranaufbau drehen
49951	Werkstattwagen der DB	/	Motorola	78	/	Beleuchtung Schlaf-/Wohnwagen	Auswahl von f4 ein/aus	Beleuchtung Seil-/Gerätewagen	Auswahl d. Geräusch- u. Effektkombination
49952	"Goliath" DB	/	Motorola	11	/	/	Ausleger heben/senken	Seil mit Hauptthaken heben/senken	Kranaufbau drehen links/rechts
49961	Oberleitungs-Messwagen	/	Motorola	78	LICHT	Akustiksignal ein aus Schleuderrad Drehricht. rechts Rauchsatz/Geräusch Dampfmaschine	Wechsel auf Drehrichtung links	Pfeife	Wechsel zw. Arbeitsscheinwerfer u. Singalstreckenlampen
49963	Schneescheleuder mit Tender	/	Motorola	54	/	/	/	/	/
49981	Großraumwagen WGM 038.8	/	Motorola	72	/	/	/	/	/
54101	Zugpackung "Edelweiss", Tenderlok	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54102	Bayer, Zugpackung, Lok BR 69, E6902	/	Delta	24	/	/	/	/	/
54103	Sonderzug 140 J. Märklin mit Glaskasten	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54104	Bayer, Lokalbahnzug, Lok BR D VI	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54105	Zugpackung "Postverkehr", Lok BR 260 Zugpackung "Schweizer Ski-Express", Tenderlok, 8433	/	Motorola	60	LICHT	/	/	/	Telex
54106	Zugpackung "Bayerische Nebenbahn", Lok Reihe PtL 2/2 der K.Bay.Sts.B., 4511	/	Motorola	78	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
54107	Lok Reihe PtL 2/2 der K.Bay.Sts.B., 4511	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54201	BR 69	/	Delta	24	/	/	/	/	/
54202	E69 DRG, Ep.II	/	Delta	24	/	/	/	/	/
54212	BR 110, 110.217-7	/	Delta	24	/	/	/	/	/

Art-Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Datenformat	Werkseitig (!) eingestellte Lokadresse	Schaltbare Funktion F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4
54213	BR 140, 140.218-9	/	Delta	24	/	/	/	/	/
54214	BR 110, 110.249-0	/	Delta	24	/	/	/	/	/
54291	BR E 44, E44098	/	Motorola	44	LICHT	/	Betriebsgeräusch	Signalhorn	Telex
54301	Typ General Motors EMD F7	/	Delta	72	/	/	/	/	/
54307	Typ General Motors EMD F7	/	Delta	72	/	/	/	/	/
54309	Typ General Motors EMD F7	/	Delta	72	/	/	/	/	/
54321	BR V 60, V60107	/	Delta	72	/	/	/	/	/
54322	BR V 60, V60706	/	Motorola	60	LICHT	/	Betriebsgeräusch	Signalhorn	Telex
54401	Startpackung "Western", amerik. Tenderlok	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54402	Startpackung "Western", amerik. Tenderlok	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54403	Startpackung "Emma", Tenderlok	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54404	Startpackung "Emma", Tenderlok	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54405	Startpackung "Reichsbahn", Tenderlok	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54406	Startpackung "Güterzug", Tenderlok, 98601	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54407	Startpackung "Güterzug", Tenderlok, 987505	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54411	Startpackung, mit Tenderlok	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54412	Startpackung, Schweiz, mit Tenderlok	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54413	Startpackung "Güterzug", Tenderlok, 987505	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54415	Startpackung "Christmas Starterset", Tenderlok	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54416	Startpackung "Christmas Starterset", Tenderlok	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54421	Starterset MAXI	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54501	Schweizer Tenderlok "s Vreneli"	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54502	Tenderlok, 89.135	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54503	Tenderlok Zirkus	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54504	Glaskasten, 98.311	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54505	Western-Tenderlok "Jenny"	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54507	BR 89 ⁷⁰⁻⁷⁵ , 89.7462	/	Motorola	78	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
54510	Badische Tenderlok	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54511	Tenderlok "FULTON"	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54522	Preuß. Schlepptenderlok "Alter Fritz"	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54523	Bayer. Schlepptenderlok "Ludwig"	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54524	Bayer. Schlepptenderlok "Sendling"	/	Motorola	72	LICHT	/	/	/	/
54530	Western-Lok Union Pacific "Washington"	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54541	Schlepptenderlok "Union Pacific"	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54549	Western-Lok "Black Beauty"	/	Delta	78	/	/	/	/	/
54561	BR 18.4, 18.478	/	Motorola	18	LICHT	Rauchgenerator	/	Lokpfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
54562	Reihe S 3/6 der K. Bay.Sts.B., 3673	/	Motorola	18	LICHT	Rauchgenerator	/	Lokpfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
54563	Reihe S 3/6 der K. Bay.Sts.B., 3673	/	Motorola	36	LICHT	Rauchgenerator	/	Lokpfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
54991	Kranwagen der DB, 6804	/	Motorola	54	/	Anschlussbuchsen ein/aus	Kranausleger heben senken	Haken hoch runter	Drehen des Aufbaus
55021	Zugpackung "Nahverkehr", Lok BR 78	/	Motorola	78	LICHT	Rauchgenerator	Glocke	Lokpfeife	Geräusch
55023	Zugpackung "Schweizer Bauzug", Lok Serie Am 847, 847-951-1 der Sersa AG Geräuschmodul in Güterwagen	/	Motorola	21	LICHT	f1,f2,f3 sind Schaltsequenzen, die je nach Zustand eine andere Funktion ergeben	f1,f2,f3 sind Schaltsequenzen, die je nach Zustand eine andere Funktion ergeben	f1,f2,f3 sind Schaltsequenzen, die je nach Zustand eine andere Funktion ergeben	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
55024	Zugpackung "Berliner Vorortverkehr", BR T9 ³ der KPEV	/	Motorola	09	LICHT	Rauchgenerator	Glocke	Lokpfeife	TELEX hinten
55025	Zugpackung "Olympia"	/	Motorola	20	LICHT	/	/	/	/
55031	Startpackung, 1. Lok BR 91 ³ , 91.1651	JA	Motorola	80	LICHT	Rauchgenerator	/	/	TELEX hinten
55031	Startpackung, 2. Lok BR V 100, V1001040	JA	Motorola	10	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
55032	Startpackung, Lok BR 80, 80.031	/	Motorola	80	LICHT	/	/	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
55041	BR 80	/	Motorola	80	LICHT	/	/	/	/
55042	BR 80	/	Motorola	80	LICHT	/	/	/	/
55043	BR 80	/	Motorola	80	LICHT	/	/	/	/
55044	BR 80	/	Motorola	80	LICHT	/	/	/	/
55151	BR G 8.1 der KPEV, 4814	/	Motorola	08	LICHT	Rauchgenerator	Lokpfeife	Lokglocke	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
55152	BR 55 DRG, Ep.II	/	Motorola	55	LICHT	Rauchgenerator	Lokpfeife	/	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
55171	E 91, E9108	/	Motorola	17	LICHT	Pantograph Führerstand 1	Pantograph Führerstand 2	Lokpfeife	Anfahr-/Bremsverzögerung min.
55241	BR 78 DRG	/	Motorola	78	LICHT	Rauchgenerator	Lokglocke	Lokpfeife	Betriebsgeräusch
55280	BR 56 ²⁻⁸ , 56.362	/	Motorola	56	LICHT	Rauchgenerator	Dampflokgeräusch	Lokpfeife	Lokglocke
55281	BR 56 ²⁻⁸ , 56.351	/	Motorola	56	LICHT	Rauchgenerator	Dampflokgeräusch	Lokpfeife	Lokglocke
55282	BR 56 ²⁻⁸ , 56.814	/	Motorola	56	LICHT	Rauchgenerator und Führerstandsbeleuchtung	Glocke	Lokpfeife	Anfahr-/Bremsverzögerung min.
55301	BR V 36, V 36.235	/	Motorola	36	LICHT	/	TELEX vorne	TELEX hinten	/
55302	BR V 36, V 36.207	/	Motorola	37	LICHT	/	TELEX vorne	TELEX hinten	/

Art-Nummer	Lokbezeichnung	Packung (mehr als 1 Lok)	Datenformat	Werkseitig (!) eingestellte Lokadresse	Schaltbare Funktion F0	Funktion auf F1	Funktion auf F2	Funktion auf F3	Funktion auf F4
55303	Doppellok BR 236, 236.406-5 + 236.405-7	/	Motorola	37	LICHT	Geräusch Motor 2	Geräusch Motor 1	Lokhorn	Glocke
55390	Rottenkraftwagen	/	Motorola	39	/	/	/	/	/
55520	"Esslingen" Klasse III der K.W.St.E.	/	Motorola	52	LICHT	Rauchgenerator	/	/	/
55530	Bauart B VI der K.Bay.Sts.B.	/	Motorola	53	LICHT	Rauchgenerator	/	/	/
55561	Serie Be 6/8" der SBB, 13.256	/	Motorola	68	LICHT	Führerstandsbeleuchtung (fahrtrichtungsabhängig)	Geräusch	Lokpfeife	Ausschalten der Anfahr-/Bremsverzögerung
55711	BR 218, 218.217-8	/	Motorola	17	LICHT	/	/	/	/
55712	BR 218, 218.499-2	/	Motorola	19	LICHT	/	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Auswahl des Signalhorns
55713	BR 218, 218.473-7	/	Motorola	21	LICHT	/	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Auswahl des Signalhorns
55714	BR 218, 218.304-4	/	Motorola	21	LICHT	/	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Auswahl des Signalhorns
55721	Brennstoff-Transport, Lok BR V100 ¹⁰	/	Motorola	10	LICHT	/	/	/	/
55722	BR 213, 213.332.0	/	Motorola	09	LICHT	/	/	/	/
55724	BR 213, 213.332.0	/	Motorola	14	LICHT	/	/	/	/
55741	Köf II, 6124	/	Motorola	01	LICHT	Kamera und Sender	/	/	/
55800	BR 220 (V200), 220.007-9	/	Motorola	22	LICHT	Führerstandsbeleuchtung	Dieselgeräusch Motor 1	Signalhorn	Dieselgeräusch Motor 2
55801	Serie Am 4/4 der SBB, 18462	/	Motorola	61	LICHT	Führerstandsbeleuchtung	Dieselgeräusch Motor 1	Signalhorn	Dieselgeräusch Motor 2
55802	BR V 200, V200018	/	Motorola	20	LICHT	Führerstandsbeleuchtung	Dieselgeräusch Motor 1	Signalhorn	Dieselgeräusch Motor 2
55900	BR 01, 01.067	/	Motorola	01	LICHT	/	/	Lokpfeife	TELEX am Tender
55910	BR T9 ³ der KPEV	/	Motorola	09	LICHT	Rauchgenerator	Glocke	Lokpfeife	TELEX hinten
55912	BR T9 ³ Sonderedition	/	Motorola	09	LICHT	Rauchgenerator	/	/	/
55913	BR T9 ³ der K.W.Sts.E., 1103	/	Motorola	11	LICHT	Rauchgenerator	Glocke	Lokpfeife	TELEX hinten
55981	BR P 8	/	Motorola	08	LICHT	Rauchgenerator	Dampflokgeräusch	Lokpfeife	Lokglocke
55983	BR 38 ¹⁰⁻⁴⁰ , 38.2818	/	Motorola	38	LICHT	Rauchgenerator und Führerstandsbeleuchtung	Glocke	Lokpfeife	Anfahr-/Bremsverzögerung min.
55984	Serie 64 der SNCB, 64.045	/	Motorola	45	LICHT	Rauchgenerator und Führerstandsbeleuchtung	/	Lokpfeife	Anfahr-/Bremsverzögerung min.
	Messwagen	/	Motorola		/	f1,f2,f3,f4 sind Schaltsequenzen, die je nach Zustand eine andere Messung ergeben	f1,f2,f3,f4 sind Schaltsequenzen, die je nach Zustand eine andere Messung ergeben	f1,f2,f3,f4 sind Schaltsequenzen, die je nach Zustand eine andere Messung ergeben	f1,f2,f3,f4 sind Schaltsequenzen, die je nach Zustand eine andere Messung ergeben
58115		/		15					
83307	Reihe T18 der K.W.St.E.	/	Delta	78	/	/	/	/	/
83434	Serie Re 4/4" der SBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
83443	BR 143	/	Delta	24	/	/	/	/	/
83463	Serie 460 (Re 4/4) der SBB	/	Delta	24	/	/	/	/	/
83468	Serie 1800 der CFL, 1801	/	Delta	72	/	/	/	/	/
83496	BR 96	/	Delta	78	/	/	/	/	/
85510	BR 80 (Museumslok)	/	Motorola	80	LICHT	/	/	/	/
85571	BR 218	/	Motorola	18	LICHT	/	/	/	/